

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A Hugo Boss órákat különös gondossággal fejlesztettük, hogy minőségben, funkcióiban és részleteiben is megfeleljenek a legmagasabb elvárásoknak. Kérjük szánj rá néhány percet, hogy ezt a leírást átolvassod. A hosszantartó, megbízható, pontos működés érdekében tartsd be az itt leírtakat.

ELEM INFORMÁCIÓ

A Hugo Boss Quartz kristály vezérlésű analóg órát 1,55 Volt feszültségű ezüst-oxid gombelem működteti kb. 18-36 hónapon keresztül normál használat esetén, az elem behelyezésétől számítva.

VÍZÁLLÓSÁG

A legtöbb Boss óra a nemzetközi standardoknak megfelelő (ISO2281) cseppálló tokozású, fröccsenő víz ellen védett. Esőben, kézmosáskor az óra nem károsodik, de úszni, fürdeni nem szabad az órában. A bőrszíjas modellek esetén ügyelj arra, hogy ne érje víz, izzadság az óraszíjat, mert a nedvesség hatására károsodhat, használhatatlanná válik. Még a vízálló órák esetén se használd az óra gombjait és a koronát víz alatt vagy amíg a tok nedves. A fokozottan vízálló órák esetében a méterben, barban, ATM-ben megadott adatok az irányadóak az órák vízállóságát, használhatóságát illetően.



AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA

Óra állítása

- Óvatosan húzd ki a koronát a második kattanásig, amikor a másodpercmutató a 12 óra állásban áll. Amennyiben az óra koronazárás úgy első lépésben a koronazár nyitását kell elvégezni.
- Forgasd el a koronát az óra- és percmutató beállításához. (Ellenőrizd, hogy az AM / PM megfelelően van-e beállítva.) A 24 órás mutató együtt mozog az óramutatóval
- A percmutató beállításakor 4-5 perccel előre kell vinni a kívánt időt, majd vissza kell fordítani a pontos időre..
- Végül told vissza a koronát az eredeti helyzetébe. Az óra most már be van állítva, és pontosan kell járnia.

Dátum beállítása

- Told vissza a koronát alaphelyzetbe
- Óvatosan húzd ki a koronát az első kattanásig.
- Forgasd el a koronát az óramutató járásával ellenkező irányba dátum mutató beállításához.
- Told vissza a koronát az eredeti helyzetbe.