

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A Hugo Boss órákat különös gondossággal fejlesztettük, hogy minőségben, funkcióiban és részleteiben is megfeleljenek a legmagasabb elvárásoknak. Kérjük szánj rá néhány percet, hogy ezt a leírást átolvassod. A hosszantartó, megbízható, pontos működés érdekében tartsd be az itt leírtakat.

ELEM INFORMÁCIÓ

A Hugo Boss Quartz kristály vezérlésű analóg órát 1,55 Volt feszültségű ezüst-oxid gombelem működteti kb. 18-36 hónapon keresztül normál használat esetén, az elem behelyezésétől számítva.

VÍZÁLLÓSÁG

A legtöbb Boss óra a nemzetközi standardoknak megfelelő (ISO2281) cseppálló tokozású, fröccsenő víz ellen védett. Esőben, kézmosáskor az óra nem károsodik, de úszni, fürdeni nem szabad az órában. A bőrszíjas modellek esetén ügyelj arra, hogy ne érje víz, izzadság az óraszíjat, mert a nedvesség hatására károsodhat, használhatatlanná válik. Még a vízálló órák esetén se használd az óra gombjait és a koronát víz alatt vagy amíg a tok nedves. A fokozottan vízálló órák esetében a méterben, barban, ATM-ben megadott adatok az irányadók az órák vízállóságát, használhatóságát illetően.



Boss kronográf másodperc számláló,
24 órás mutató



Boss kronográf perc számló, másodperc
számláló, 1/10 másodperc számláló



Boss kronográf perc számláló,
másodperc számláló,

AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA

Óra állítása

- Óvatosan húzd ki a koronát a második kattanásig, amikor a másodpercmutató a 12 óra állásban áll. Amennyiben az óra koronazárás úgy első lépésben a koronazár nyitását kell elvégezni.
- Forgasd el a koronát az óra- és percmutató beállításához. (Ellenőrizd, hogy az AM / PM megfelelően van-e beállítva.) Ne nyomj meg egyetlen gombot sem, különben a kronográf mutatói elmozdulnak.
- Végül told vissza a koronát az eredeti helyzetébe. Az óra most már be van állítva, és pontosan kell járnia.

Dátum beállítása

- Told vissza a koronát alaphelyzetbe
- Óvatosan húzd ki a koronát az első kattanásig.
- Forgasd el a koronát a dátum beállításához. Ha dátum és nap jelző is található az órán, akkor az egyik irányba forgatással a dátumot, a másik irányba forgatással a napot tudod beállítani.

Időmérés

Egyetlen, megállás nélküli esemény időtartamának mérésére (legfeljebb 60perc):

- Nyomd meg az A nyomógombot az időmérés elindításához.
- Nyomd meg az A nyomógombot másodszor is az időmérés leállításához.
- Nyomd meg a B nyomógombot a kronográf mutatóinak nullázásához.

Összesített idők mérése

- Nyomd meg az A nyomógombot a időmérés elindításához.
- Nyomd meg az A nyomógombot a időmérés időzítésének leállításához.
- Nyomd meg az A nyomógombot az újraindításhoz.
- Ismételd meg a 2. és 3. lépést annyiszor, ahányszor szeretnéd.
- Az időzítés végén nyomd meg a B gombot a kronográf alaphelyzetbe állításához

Részidő mérése

- Nyomd meg az A nyomógombot az időmérés elindításához.
- Nyomd meg a B nyomógombot a időmérés pillanatnyi leállításához és olvasd le a részidőt.
- Nyomd meg a B nyomógombot az újraindításhoz.
- Ismételd meg a 2. és 3. lépést annyiszor ahány köztes mérést szeretnél
- Nyomd meg az A nyomógombot a kronográf időzítésének leállításához.
- Nyomd meg a B nyomógombot a kronográf mutatóinak nullázásához.