


Használati útmutató Tissot Quartz analóg órákhoz



Gratulálunk, hogy TISSOT® órát választott, a TISSOT® egy patinás svájci márka, egyike a világ legelismertebb óramárkáinak. A pontos tervezésnek, a felhasznált legmagasabb minőségű anyagoknak és komponenseknek köszönhetően az órája ellenáll az ütéseknek, hőmérséklet-változásoknak, víznek és pornak. Annak érdekében, hogy órája éveken át tökéletes pontossággal működjön, javasoljuk, hogy figyelmesen kövesse az itt közölt tanácsokat. Ez a használati útmutató minden TISSOT® quartz, solarquartz vagy autoquartz órára vonatkozik. Kérjük, olvassa el az Ön óramodelljére vonatkozó különleges magyarázatokat.

Akku újratöltése

Modellek koronazárral

Bizonyos modelleknél a jobb vízállóság érdekében koronazárat alkalmaznak. Az idő, dátum* vagy nap* beállítása előtt először fel kell oldani a koronazárat, ki kell csavarni a koronát az IB pozícióba, mielőtt kihúzhatja a koronát a II vagy III pozícióba. Fontos: Minden művelet után a koronát vissza kell csavarni zárt pozíciójába, hogy megőrizhesse az óra a vízállóságát.

Quartz órák

A quartz órák elemmel működnek, és nem tölthetők újra.

Autoquartz órák

Az Autoquartz óra felhúzásához forgassa meg a koronát több tucat (~50) fordulattal az I (vagy IB koronazáras modelleknél) pozícióban. Az autoquartz szekezetek esetében egy automata felhúzó rendszer biztosítja, hogy a szerkezet folyamatosan és teljesen fel legyen húzva, köszönhetően egy lengő súlynak, amit a csukló mozgása hajít. Az órát több héten át kell viselni a maximális töltöttség eléréséhez, ami lehetővé teszi, hogy elérje a 100 napos elméleti tartalékenergiáját.

Napelemes quartz órák

Az akkumulátor újratöltéséhez tegye ki órája számlapját a napfénynek vagy mesterséges fénynek (nincs felhúzó korona).

Beállítások

Megjegyzés: Kérjük, vegye figyelembe a fenti információkat, ha az órája koronazárral van felszerelve.

Idő beállítása

Húzza ki a koronát a III pozícióba, és forgassa bármelyik irányba a kívánt időre. Bizonyos modelleknél, amelyeken van másodpercmutató, szinkronizálhatja azt egy hivatalos időjelzéssel (rádió/TV/internet). Amikor a korona ki van húzva a III pozícióba, a másodpercmutató megáll. Miután az időt szinkronizálta, tolja vissza a koronát az I pozícióba (és zárja a koronát a csavaros koronás modelleknél).

Gyors dátum* és nap* korrekció

Megjegyzés: Ne végezzen gyors dátumkorrekciót 22:00 és 02:00 között.

Húzza ki a koronát a II pozícióba és forgassa el óramutató járásával megegyező irányba a kívánt dátum megjelenítéséhez, vagy az óramutató járásával ellentétes irányba a nap korrigálásához. E művelet során az óra működik tovább, így nem szükséges az időt újra beállítani.

Gyors holdfázis korrekció*

Megjegyzés: Ne végezzen gyors holdfázis korrekciót 22:00 és 02:00 között.

Húzza ki a koronát a II pozícióba, és fordítsa vissza, amíg a telihold meg nem jelenik az ablak közepén: Használjon holdnaptárt, hogy meghatározza, hány nap telt el az utolsó telihold óta. Fordítsa vissza a koronát annyi kattintással, ahány nap telt el az utolsó telihold óta.

Technikai információk

TISSOT® quartz órák

A Tissot® quartz órák a quartz technológiának köszönhetően páratlan pontossággal rendelkeznek, általában több mint 2 év folyamatos használatot biztosító energia-tartalékkal, bár ez valamelyest változhat a viselő szokásaitól és a környezeti hőmérséklettől függően. Hasonlóképpen, a környezeti hőmérséklet befolyásolhatja a quartz mozgások pontosságát, ami naponta körülbelül -0,5 és +0,7 másodperc eltérést okozhat. Egyszerűen be kell állítania az időt, és szükség esetén a dátumot, ha az órája rendelkezik ilyen kijelzővel (lásd a "Beállítások" szakaszt).

EOL funkció – (End of Life - Élettartam vége)

Az elem élettartamának végét a másodpercmutató 4 másodpercenkénti ugrása jelzi. Az óra még néhány napig működni fog, de az elemet lehetőleg mihamarabb ki kell cserélni egy hivatalos TISSOT® szervizközpontban.

TISSOT® Autoquartz órák

A Tissot® autoquartz órák olyan pontosak, mint egy quartz óra, azonban elem nélkül működnek. Ezek az órák egy akkumulátorral vannak felszerelve, amely automatikusan újratölti energiáját a csukló mozgásai által. A csukló mozgásaival a rotor, egy lengő súly mozdul el, amelynek minden fordulata aktivál egy mikro-generátort, amely viszont elektromos energiával tölti az akkumulátort.

Energiaellátás

A lítium-akkumulátor átlagos élettartama több mint 10 év. Soha ne cserélje ki hagyományos ezüst-oxid elemmel, mert ez visszafordíthatatlanul tönkretenné a mozgást.

EOE funkció (End of Energy - Energia vége)

A TISSOT® Autoquartz órája EOE (Energia Vége) energiaigény-jelzővel van felszerelve. Ha észleli, hogy a másodpercmutató 4 másodpercenként ugrik, ez azt jelzi, hogy az órát fel kell húzni (lásd az "Akkumulátor újratöltése" szakaszt).

Vízállóság

A TISSOT® órák úgy vannak kialakítva, hogy ellenálljanak a nyomásnak akár 3 bar (30 m / 100 ft), 5 bar (50 m / 165 ft), 10 bar (100 m / 330 ft), 20 bar (200 m / 660 ft) vagy 30 bar (300 m / 1000 ft) mértékig, a tok hátoldalán feltüntetett információktól függően. Egy óra vízállóságát nem lehet véglegesen garantálni. Az idő múlásával a tömítések öregedhetnek, vagy az óra véletlen ütést szenvedhet. Javasoljuk, hogy órája vízállóságát évente egyszer ellenőriztesse egy hivatalos TISSOT® szervizközpontban.

Ápolás és karbantartás

Hőmérséklet

Ne tegye ki óráját hirtelen hőmérséklet-változásoknak (intenzív napfény besugárzás miatti felmelegedést követő hideg vízbe merülés), vagy extrém hőmérsékleteknek 60°C (140°F) felett vagy 0°C (32°F) alatt.

Mágneses mezők

Ne tegye ki óráját intenzív mágneses mezőknek, mint amilyeneket például hangszórók, mobiltelefonok, számítógépek, hűtőszekrények vagy más elektromágneses készülékek generálnak.

Ütések és behatások

Kerülje a termikus és fizikai sokkokat és behatásokat, mivel ezek károsíthatják az óráját. Erős ütés esetén kérjük, hogy az óráját ellenőriztesse egy TISSOT® által jóváhagyott szervizközpontban.

Káros termékek

Meg kell akadályozni, hogy az óra közvetlenül érintkezzen oldószerrel, tisztítószerrel, parfümmel, kozmetikai termékekkel stb., mivel ezek károsíthatják a szíjat, a tokot vagy a tömítéseket.

Tisztítás

Azt javasoljuk, hogy rendszeresen tisztítsa meg az óráját (kivéve a bőrszíjat) egy puha ronggyal és langyos szappanos vízzel. Sós vízben történő merítés után öblítse le az órát édesvízzel, és hagyja teljesen megszáradni.

Quartz vagy Autoquartz órák

Ha úgy dönt, hogy néhány hétre vagy hónapra nem viseli az óráját, javasoljuk, hogy tárolás előtt húzza ki a koronát a legvégső állásig. Ez csökkenti az energiafogyasztást.

Szervizelés

Mint minden precíziós eszköznek, az órának is rendszeresen karbantartásra van szüksége a legjobb működés érdekében. Általános szabályként azt javasoljuk, hogy óráját 3-4 évente ellenőriztesse egy hivatalos TISSOT® kereskedőnél vagy szervizközpontnál. Azonban figyelembe kell venni, hogy az éghajlat és az óra használati körülményei alapján rövidebb időköz is szükséges lehet. A szolgáltatás legmagasabb színvonalának élvezetéhez és a garancia érvényességének biztosítása érdekében mindig forduljon egy TISSOT® által jóváhagyott kereskedőhöz vagy szervizközpontoz.

Alkatrészek elérhetősége

Az óragyártás leállításának időpontjától kezdve a Tissot garantálja alkatrészeinek elérhetőségét legalább 10 évig a standard órák esetében, és akár 20 évig az aranyórák esetében. Amennyiben bármely alkatrész gyártása megszűnik vagy késik, a TISSOT® fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint alternatív megoldást kínáljon a vásárlónak.

Kvartz órák életciklusának végén történő begyűjtése és feldolgozása*

Ez a szimbólum jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt eldobni. Az engedélyezett gyűjtőponton kell leadni. Ezzel az eljárással hozzájárul a környezet és az emberi egészség védelméhez. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. Elem típusa: ezüst-oxid és cink gomelem. Autoquartz: mangán-dioxid és lítium gomelem. * Érvényes az Európai Közösségen belül