

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK


A Tommy Hilfiger órákat különös gondossággal fejlesztettük, hogy minőségben, funkcióiban és részleteiben is megfeleljenek a legmagasabb elvárásoknak. Kérjük szánj rá néhány percet, hogy ezt a leírást átolvassa. A hosszantartó, megbízható, pontos működés érdekében tartsd be az itt leírtakat.

ELEM INFORMÁCIÓ

A Tommy Hilfiger Quartz kristály vezérlésű analóg órát 1,55 Volt feszültségű ezüst-oxid gombelem működteti kb. 18-36 hónapon keresztül normál használat esetén, az elem behelyezésétől számítva.

VÍZÁLLÓSÁG

A legtöbb Tommy Hilfiger óra a nemzetközi standardoknak megfelelő (ISO2281) cseppálló tokozású, fröccsenő víz ellen védett. Esőben, kézmosáskor az óra nem károsodik, de úszni, fürdeni nem szabad az órában. A bőrszíjas modellek esetén ügyelj arra, hogy ne érje víz, izzadság az óraszíjat, mert a nedvesség hatására károsodhat, használ-hatatlanná válik. Még a vízálló órák esetén se használd az óra gombjait és a koronát víz alatt vagy amíg a tok nedves.



AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA

- **Az óramutatók korrekciója:** Óvatosan húzd ki a koronát a második kattanásig, amikor a másodpercmutató a 12 óra állásban áll.
- A korona tekerésével állíthatod be a mutatókat. A 24 órás mutató együtt mozog az óramutatóval.
- A percmutató beállításakor 4-5 perccel előre kell vinni a kívánt időt, majd vissza kell fordítani a pontos időre.
- Nyomd vissza a koronát a normál helyzetbe és az óra elindul.
- **A nap nevének korrekciója:** Az "A" gomb minden egyes megnyomásával a napmutató a hét következő napjára lép
- **A dátum korrekciója:** A "B" gomb minden egyes megnyomásával a dátummutató 1 nappal előrelép.

Ne állítsd az órát este 8 és hajnali 5 óra között, mert akkor az óra maga is lépteti és előfordulhat, hogy nem változik megfelelően.

Tommy Hilfiger kiterjesztett garancia

A Tommy Hilfiger órákra 1 év a jótállási idő, azonban további 1 év kiterjesztett garanciát lehet megszerezni, amennyiben a terméket a vásárlástól számított 3 hónapon belül regisztrárod az órához adott használati útmutatóban leírtak szerint.